



TUDOR


CLASSIC
WATCHES

IMPOSTAZIONI

OROLOGI CLASSICI



IMPOSTAZIONI ADVISOR



POSIZIONE AVVITATA [posizione A]

➔ Advisor [corona non avvitata]

Il tuo orologio TUDOR è dotato di corona a vite. Quando è avvitata a fondo contro la cassa, l'impermeabilità del tuo orologio è garantita.

CARICA MANUALE [posizione B]

➔ Advisor [posizione A]

Un orologio dotato di movimento meccanico a carica automatica si carica con il semplice movimento del polso. Per una carica ottimale, indossa l'orologio tutti i giorni.

Al primo utilizzo o dopo un arresto, dovrai caricare manualmente l'orologio svitando e poi ruotando la corona in senso orario; l'altro senso è inattivo.

CORREZIONE DELLA DATA [posizione C]

➔ Advisor [posizione B]

Per correggere la data svita la corona ed estraila fino al secondo scatto.

› **Per Advisor**, estrai la corona fino al primo scatto.

Ruotala quindi in senso orario, fino a quando nella finestrella viene visualizzata la data desiderata. La correzione della data avviene al passaggio a mezzanotte. Nel corso di questa operazione, l'orologio continua a funzionare.

› **Per Advisor e North Flag:**

Ruota la corona in senso antiorario.

Si sconsiglia di eseguire la correzione della data nella fascia oraria compresa tra le 20:00 e le 02:00 del mattino. Se tuttavia dovesse essere eseguita in questo intervallo, la data non cambierà a mezzanotte ma 24 ore dopo.

Per correggere il giorno della settimana svita la corona ed estraila fino al secondo scatto. Ruotala quindi in senso orario fino a quando nella finestrella viene visualizzato il giorno desiderato.


REGOLAZIONE DELL'ORA [posizione D]

➔ Advisor [posizione C]

Per regolare l'ora svita la corona ed estraila fino all'ultimo scatto. Ruotala quindi in un senso o nell'altro fino a che le lancette indicano l'ora esatta. Nel corso di questa operazione la lancetta dei secondi è ferma. Per sincronizzare la lancetta dei secondi e quella dei minuti, devi eseguire la regolazione di precisione in senso antiorario.

- › **Per i modelli con data**, se l'orologio è fermo, fai attenzione a non confondere mezzogiorno e mezzanotte quando effettui questa manipolazione. Avanza fino alle ore 12 e, se la data cambia, significa che è mezzanotte.
- › **Per Advisor**, nel corso di una regolazione dell'ora, la lancetta delle ore trascina la lancetta della sveglia in senso antiorario quando si sovrappongono.

FUNZIONE SVEGLIA SULL'ADVISOR



**PRIMA DI ATTIVARE LA SVEGLIA,
[posizione B]**

- ① devi caricarla manualmente estraendo la corona di regolazione dell'ora della sveglia fino al primo scatto.
- ② Ruotala quindi in senso orario. La carica è completa quando la corona è bloccata.
- ③ Una volta che il meccanismo è completamente caricato, l'indicatore dell'autonomia della sveglia è in posizione massima che corrisponde a circa 10 secondi di suoneria.

**PER REGOLARE L'ORA DELLA SVEGLIA,
[posizione C]**

estrai la corona di regolazione per la funzione sveglia fino all'ultimo scatto. Ruotala, quindi, in senso orario fino a quando la lancetta della sveglia indica l'ora desiderata.

ATTIVAZIONE DELLA SVEGLIA

[pulsante a ore 8]

La sveglia viene attivata o disattivata premendo semplicemente l'indicatore ON/OFF della funzione sveglia. Il suo stato è indicato dalla dicitura ON/OFF nella finestra alle ore 9.

RACCOMANDAZIONI

Acqua salata: Sciacqua sempre il tuo orologio con acqua dolce.

Bronzo: L'orologio Black Bay Bronze è realizzato in una lega di bronzo ed alluminio ad alte prestazioni che determina la formazione di una leggera patina, diversa ed unica a seconda delle abitudini di chi lo indossa.

Cinturino: Solo presso i Rivenditori Autorizzati TUDOR puoi effettuare il cambio del cinturino sull'orologio.

Corona a vite: Dopo ogni operazione non dimenticare di riavvitare con cura la corona contro la cassa al fine di preservare l'impermeabilità dell'orologio.

Cuoio: Per preservare il tuo cinturino in cuoio, ti raccomandiamo di proteggerlo dall'acqua e dall'umidità.

Garanzia: Fai riferimento al manuale di garanzia fornito con il tuo orologio.

PVD: L'orologio Black Bay Dark è rifinito con un rivestimento nero ottenuto mediante il trattamento PVD (*Physical Vapour Deposition*). Nonostante l'elevata resistenza di questo rivestimento, col tempo la normale usura dovuta all'utilizzo dell'orologio può causare il deterioramento dello strato decorativo. Tale usura di tipo estetico non è coperta dalla garanzia.

Pulizia: Utilizza un panno in microfibra e lava ogni tanto i bracciali metallici, in caucciù od in tessuto e le casse impermeabili con uno spazzolino morbido ed acqua saponata. Evita l'uso di prodotti abrasivi o corrosivi (solventi, detersivi, profumo, ecc.).

Servizio di manutenzione: Ogni orologio TUDOR è un complesso meccanismo di precisione e, in quanto tale, necessita di un servizio di manutenzione e di revisione periodico al fine di garantirne prestazioni ottimali. Il servizio di manutenzione TUDOR è fornito dai Rivenditori Autorizzati e dai Centri di Assistenza facenti parte dell'ampia rete di assistenza ROLEX o TUDOR. Per avere una lista dei Centri di Assistenza e dei Rivenditori Autorizzati TUDOR nella tua città, consulta TUDORWATCH.COM.

REFERENZA	MODELLO
91650/91651	TUDOR 1926
91550/91551	TUDOR 1926
91450/91451	TUDOR 1926
91350/91351	TUDOR 1926
91210N	NORTH FLAG
79910	HERITAGE RANGER
79540/79500/79580	BLACK BAY 41/36/32
79620T/TC/TN	HERITAGE ADVISOR
57100/57103	GLAMOUR DOUBLE DATE

CALIBRO

AUTONOMIA

IMPERMEABILITÀ

2824

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

MT5621

70 h

100 m

2824

38 h

150 m

2824

38 h

150 m

2892

42 h

100 m

MT5641

70 h

100 m

REFERENZA	MODELLO
56000/56003	GLAMOUR DATE+DAY
55000/55003	GLAMOUR DATE
55020/55023	GLAMOUR DATE
53000/53003	GLAMOUR DATE
53020/53023	GLAMOUR DATE
51000/51003	GLAMOUR DATE
35800	CLAIR DE ROSE
35500/35200	CLAIR DE ROSE
23010/23013	CLASSIC DATE+DAY

CALIBRO

AUTONOMIA

IMPERMEABILITÀ

2834

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

2834

38 h

100 m

REFERENZA	MODELLO
21010/21013	CLASSIC DATE
21020/21023	CLASSIC DATE
22010/22013	CLASSIC DATE
22020/22023	CLASSIC DATE
12700/12703	STYLE
12710/12713	STYLE
12500/12503	STYLE
12510/12513	STYLE
12300/12303	STYLE

CALIBRO

AUTONOMIA

IMPERMEABILITÀ

2824

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

REFERENZA	MODELLO
12310/12313	STYLE
12100/12103	STYLE
12110/12113	STYLE
76200/76213/76214	PRINCE DATE+DAY
74000/74033/74034	PRINCE DATE
72000/72033/72034	PRINCE DATE
92400/92413/92414	PRINCESS DATE
92500/92513/92514	PRINCESS DATE

CALIBRO

AUTONOMIA

IMPERMEABILITÀ

2824

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

2834

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2824

38 h

100 m

2671

38 h

100 m

2671

38 h

100 m



TUDOR

© Montres TUDOR SA
Rue François-Dussaud 3-5-7
1211 Ginevra 26, Svizzera

TUDORWATCH.COM

Montres TUDOR SA si riserva il diritto di modificare
in ogni momento i modelli illustrati in questo
opuscolo.

IMT-CL-IT-18 – 9.2018

PER SAPERNE DI PIÙ,
VISITA TUDORWATCH.COM
